



Det här är en golvack som används på parkett och trägolv samt på golvytor målade med Entré Golvfärg där en matt slitstark yta önskas. Den är vattenburen, torkar snabbt och passar för bostadsutrymmen som utsätts för hårt slitage.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

OLACKADE OCH RENSLIPADE GOLV dammar du av väl.

LACKADE GOLV (även nya fabrikslackade) slipar du och dammar av väl.

RESTER AV POLISH OCH FETT tvättar du noggrant bort med Delfin Allrent. Använd sparsamt med vatten för att skona trägolvet.

OMSKAKAS! Låt lacken vila tills luftblåsorna försvunnit innan du påbörjar lackningen.

LACKA

TRÄ/PARKETTGOVLV Lacka flödigt 2-3 gånger. Använd parkettpensel, spackel, golvlacksspridare eller mohairrulle. Vid tidigare obehandlade trägolv, tänk på att noggrant slipa ned träfiberresning efter första lackningen. Mellan varje strykning låter du lacken torka 4-6 timmar och slipar lätt mellan varje skikt för bästa slutresultat.

MÅLADE GOLV, EJ TRÄGOVLV Nymålade ytor skall ha torkat minst ett dygn innan du lackar. Lacka 1-2 gånger.

Om du lackar med flingor: Stryk ett skikt och fördela flingorna i den våta lacken. Kasta flingorna högt över golvet för att få en jämn fördelning. När ytan är torr borstar du den med en hård borste för att få bort lösa flingor. Stryk sedan 1-2 gånger med lacken.

Normalt kan du möblera efter 1-2 dygn, men det är bra att vänta med tyngre möbler och mattor i upp till en vecka då lacken uppnått maximal hårdhet.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Lackning av golv inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat/Uretan
SPÅDES MED	Skall normalt ej spådas
VERKTYG	Parkettpensel, spackel, lackspredare, mohairrulle
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Matt
1 LITER RÄCKER TILL	8-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +18°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 4-6 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/I):140 g/l (2010) Produktens VOC:<140 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga lack från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

