



Det här är en betsa för obehandlade träytor inomhus, eller träytor som är nedslipade till rent trä. Betsen tål ljus bra. Ytor som utsätts för hårt slitage kan du lacka efter betsningsen.

Till golv använder du då Lacka, och till andra ytor använder du Klar Trälack, eller Solklar UV Panel-lack.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

NÄR FINISHEN SKA VARA PERFEKT - om du t.ex ska betsa möbler - vät träet först. Låt torka, och slipa sedan med fint slippapper i fiberriktningen.

ANDRA YTOR, T.EX VÄGGPANEL, kan du betsa direkt.

GAMMAL FÄRG OCH LACK tar du bort helt innan du betsar. Använd Färgborttagningsmedel.

BETSA

Rör upp betsen väl från botten av burken. Stryk på Träbets med lackpensel eller svamp i träets längdriktning. Jämna ut betsen ordentligt med en trasa tills ytan är nästan torr. Hur stark kulören blir beror på hur träet suger och hur betsen läggs på. Ett tunt skikt betsa ger svag kulör, tjockare skikt ger starkare kulör. Prova dig fram på en bräda innan du börjar.

STÖRRE YTOR, T.EX VÄGG- OCH GOLVPANEL: Blanda 1 del betsa och 2 delar vatten. Lägg på med trasa eller svamp. Arbeta i träets längdriktning 1-2 brädor i taget, nerifrån och upp på väggar.

LACKNING AV BETSADE YTOR: Betsade ytor som utsätts för hårt slitage kan du stryka 1-2 gånger med lämplig lack. Betsen måste vara ordentligt utjämnad och torr innan du börjar lacka.

OBS! Ek kan missfärgas om behandlingen utförs långsamt. Träbets ska torka i minst 3 timmar innan du lackar med Solklar UV Panellack och i minst 6 timmar innan du lackar med Lacka eller Klar Trälack. Slipa försiktigt med fint slippapper mellan strykning-

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	För betsning av obehandlade träytor inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel el. roller
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Matt ca 7 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	ca 12m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar ca 6 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/f):130 g/l (2010) Produktsens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

arna av lacken. Slipa inte ned i betsskiktet.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER.

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-03-01

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se