

Monteringsanvisning Clover 12



Använd tillräckligt hög och godkänd stege
Kontrollera hur långt den bifogade skruven hänger ner.
Ska vara 67-90 mm från taket. S-kroken används om
skruven är för kort.



Trä plastslangen på skruven. Anslut nätkontakten. För
in plastslangen genom hålet i lampan.



När lampan ligger an mot taket och skruven syns på
undersidan, dra bort plastslangen och montera ving-
muttern.



Sätt in glaset över två av lamporna. Skruva fast mitt-
muttern lätt och lirka in glaset över den sista lampan.
Dra åt muttern lätt.